

Installez le système exactement comme indiqué sur le schéma*** et assurez-vous d'avoir retiré les branchements entre le lecteur DVD et le téléviseur !
Cela simplifiera l'ajustement de la bonne entrée AV sur votre téléviseur.
Vous devez également vous assurer que les fiches soient bien connectées.

Le Téléviseur affiche des images, mais vous ne pouvez pas entendre le son des micros ?

Vous n'avez pas réglé la bonne entrée AV de votre téléviseur.
Merci de lire l'article 2 du manuel de l'utilisateur avec soin.

Ou

Le volume n'a pas été rallumé ou est réglé à un volume trop faible.
Vous entendrez le son des micros des haut-parleurs de votre téléviseur.
C'est également le cas lorsque vous utilisez un système de Home Cinéma.

Comment puis-je vérifier si j'ai réglé la bonne entrée AV sur le téléviseur ?

Retirez le câble jaune du téléviseur pendant un moment, pendant que le lecteur DVD tourne.

- Si les images ne s'affichent plus, vous avez réglé sur la bonne entrée
- Si les images restent affichées, vous n'avez pas réglé sur la bonne entrée.

Vous ne voyez pas d'images après avoir retiré le câble péritel ?

C'est normal ! Dès que vous retirez le câble péritel, les images vont disparaître. Les images vont revenir dès que vous aurez sélectionné la bonne entrée AV en suivant l'étape 2 à l'aide de la télécommande de votre téléviseur (les images (vidéo) sont transportées par le câble jaune).
C'est la raison pour laquelle il est recommandé de laisser votre lecteur DVD tourner avant de choisir la bonne entrée. Ceci ne s'applique que lorsqu'il y a un branchement entre le transformateur du karaoké et le téléviseur, comme indiqué dans le schéma.
Vous avez trouvé la bonne entrée AV lorsque les images reviennent sur votre écran.

***** Que faire si votre lecteur DVD ne possède pas de fiche de sortie AV rouge/blanche/jaune ?**

Vous pouvez également utiliser la sortie péritel du lecteur DVD ! Il n'y a pas d'adaptateur de SORTIE péritel avec le Karaoke Studio mais il est disponible pour environ 4 € dans tous les magasins audio ou peut être obtenu gratuitement en envoyant un e-mail à service@dpspecials.com.

***** Votre lecteur DVD possède 2 fiches de sortie péritel ?**

Souvent, seulement l'une des deux fiches de sortie péritel peut être utilisée !
L'autre sortie péritel est destinée aux autres appareils comme les boîtiers Média ! C'est la raison pour laquelle vous devez utiliser la même fiche péritel que celle que vous utilisez pour votre téléviseur.
Cette sortie est souvent indiquée par "AV OUT" ou "AV to TV".

***** Que faire si votre téléviseur ne possède pas de fiches d'alimentation AV (rouge/blanc/jaune) ?**

Vous allez alors devoir aussi utiliser l'entrée péritel de votre téléviseur, en utilisant un adaptateur péritel d'entrée.
L'adaptateur péritel pour votre téléviseur n'est pas inclus dans le Karaoke Studio mais est disponible pour environ 4 € dans tous les magasins audio ou peut être obtenu gratuitement en envoyant un e-mail à service@dpspecials.com.

Vous avez un système de Home Cinéma ?

Le son des micros provient des haut-parleurs du téléviseur et non des haut-parleurs du Home Cinéma.
C'est la raison pour laquelle le volume du téléviseur doit être allumé, à un volume légèrement plus élevé que d'habitude.

Vous souhaitez entendre le son des micros dans les haut-parleurs du Home Cinéma ?

Pour cela vous il va vous falloir un amplificateur ou un dispositif similaire avec une connexion audio (rouge/blanc).
Vous allez devoir ensuite connecter les câbles AV rouges et blanc qui sont branchés sur votre téléviseur à votre amplificateur.

Vous voulez utiliser une Xbox ou une Play station ? Pas de problème ! Vous devez juste utiliser votre console de jeu comme lecteur DVD. Votre console de jeu aura déjà un câble AV (rouge/blanc/jaune).
Vous devez juste les connecter aux fiches d'alimentation du transformateur du karaoké : "IN" du lecteur DVD.
Il vous restera un câble AV livré avec le Karaoke Studio en plus.